


Инструкция по использованию каменки Harvia Forte, которая «всегда готова порадовать Вас»




На дисплее панели управления отображается температура пространства с камнями. Для поддержания готовности каменки к эксплуатации эта температура должна составлять не менее 260–280 градусов. Лампочка **A** загорается для индикации режима ожидания "LO". Для регулировки температуры во время ожидания используйте кнопки (-) и (+).



Перед посещением сауны:

1. Откройте крышку каменки.
2. Установите клапан циркуляции воздуха **C** в положение AIR MAX.
3. Нажмите на панели управления кнопку **D**, чтобы переключить каменку в режим полной мощности "HI"; при этом загорится индикаторная лампочка **E**. Без регулировки мощность каменки будет оставаться на уровне "HI" не более одного часа.
4. Подождите около 15 минут. Температура в сауне поднимется до 50–60 градусов.
5. Начинайте париться. Установите клапан циркуляции воздуха в закрытое положение, если температура в сауне поднимется слишком сильно. По желанию, плесните на камни водой.



После посещения сауны:

1. Сотрите водяные брызги с крышки каменки, чтобы известь, содержащаяся в воде, не привела к появлению пятен на поверхности каменки.
2. Закройте крышку каменки.
3. С помощью кнопки **D** на панели управления переведите каменку обратно в режим ожидания "LO"; при этом загорится индикаторная лампочка **A**.
4. Установите клапан циркуляции воздуха **C** в положение AIR MIN.

ВНИМАНИЕ! Не выключайте каменку, чтобы сохранить ее готовой к использованию.

Harvia Forte –
для отличного отдыха!

HARVIA
Естественное благополучие.